

# MHT30 Speaker

## Pakkens indhold

- 1 stk. 5W 8 Ohm højttaler med 3 meter kabel med mini Jack.
- 2 stk. kabelbinder anker med magneter.
- 2 stk. kabelbinder aner med tape.
- 2 stk. kabelbinder.
- 2 stk. metalbånd med tape.

## Installation

- Denne højttaler er beregnet til overflade montering på den udvendige side af stolen, via de 4 kraftige magneter. I tilfælde af højttaleren skal sidde på en overflade der ikke er magnetisk, kan man klæbe de to metalbånd fast og monterer højttaleren på disse.
- Placer højttaleren på et vel valgt sted, helst i nærheden af nogle ventilationshuller i kabinen.
- Forbind højttaleren til alarmer, med Jackstikket i alarmerens eksterne højttalerudgang.
- Fastgør kablet forsvarligt til stolen, brug eventuelt de medfølgende kabelbinder anker.
- Fortag et testopkald og juster lydniveauet for den eksterne højttaler via appen på alarmeren.



TeleTech A/S - [info@abp-teletech.com](mailto:info@abp-teletech.com) - 46300720

**TeleTech** 