


# PSB30 Multi-Point Setup

## Anbefalinger

- 1 – 2: skærmet, parsnoet kabel, skærm monteret på 3. terminal
- 3: skærm til terminal 1 og 2
- 4 – 5: anbefales parsnoet
- Op til 6 PSB30 kan tilsluttes én TSA
- Deaktiver TSA'ens interne højttaler; fjern jumper ved højttalerudgang



## Pakkens indhold

- 1 stk. PSB30 til installering med flere enheder
- 2 stk. 32mm A2 skrue til overflademontering
- 2 stk. 25mm A2 skrue til overflademontering
- 1 stk. 8mm M3 skrue til montering af bagkasse

## Indkodning af TSA

- Bring alarmen i programmeringstilstand ved at holde setupknappen inde til 3. bip og tast #.
- Tast \* \* 0 \* 8 # for at deaktivere den akustiske test, men beholde batteritesten. Den akustiske test er ikke hensigtsmæssig i denne opstilling.
- Tast \* \* 5 \* x # hvor x er et tal mellem 1-99 (forsinkelse i sekunder) for at aktivere de eksterne nødtryk og indstille forsinkelsen for disse.
- Afslut indkodningen ved at taste \* #.

## Installation

- Jumperen i TSA-enheden ved højttalerudgangen skal fjernes/rykkes for at deaktivere den interne højttaler.
- Det anbefales at anvende to separate kabler til hhv. terminal 1-2-3 og til terminal 4-5, da et fælles kabel kan give problemer med overhøring mellem mikrofon og højttaler.
- Der skal, grundet mikrofon-signalet, anvendes skærmet kabel ved terminal 1, 2 og 3 - med skærmen forbundet til terminal 3. Terminal 4 og 5 behøver ikke være skærmede, men det kan anbefales at anvende et kabel med par-snoede ledninger.
- Forslag til kabel fra samledåsen og mellem de individuelle PSB30 fra [www.rs-online.com](http://www.rs-online.com): varenr. 226-974. Ved brug af dette kabel til terminal 4 og 5 skal skærm ikke forbindes.

## Bemærkninger

- PSB30 har en IP20 klassificering.
- Det maksimalt anbefalede antal enheder er 6.
- Hvis der ved alarmopkald konstateres dæmpning af lyden eller der opstår ekko hos modtageren, kan det anbefales at reducere højttalervolumen.